



VR1 – TTI TRIH-24VDC-SD-2CM
 VR100, VR101 – TTI TRSB-5VDC-SB-L15
 R21 – подбирается при регулировке
 R12, R13 – перемычки
 VD1, VD2 – BT137, BT138, BT139
 HS1, HS2 – KG-487-17
 R15.1, R15.2, R16.1, R16.2, R18.1, R18.2, XC13, XC14, XC15 – НЕ паять